

Ремонтный комплект PLUS 710

Описание:

Ремонтный комплект PLUS 710 – состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и стекломата. Полученный из него стеклопластик обладает очень высокой механической прочностью, служит для заполнения значительных убытков материала (вызванных напр. коррозией), укрепляет и фиксирует металлические и пластмассовые поверхности. После затвердевания может шлифоваться и покрываться любыми полиэфирными шпатлёвками для получения соответствующей гладкой поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- полиэфирные ламинаты
- стальная поверхность,
- деревянная поверхность
- алюминиевая поверхность,
- акриловые двухкомпонентные грунты
- старые лаковые покрытия.

Внимание! Смолу не следует накладывать непосредственно на реактивные грунты (wash primery), акриловые однокомпонентные и нитроцеллюлозные продукты.

Подготовка поверхности:

- полиэфирные ламинаты обезжирить, отшлифовать на сухо P80 – P120 и снова обезжирить Смойкой для удаления силикона PLUS 780;
- стальную поверхность обезжирить, отшлифовать на сухо P80 – P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить, обработать наждачной тканью и снова обезжирить;
- древесину отшлифовать методом «на сухо» P80 – P120 и очистить от пыли;
- грунт отматировать P180 – P240 и снова обезжирить;
- старые лаковые покрытия отшлифовать на сухо P80 – P120 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:

Смола – 100 весовых частей,
Отвердитель – 2 до 3 весовых частей.

Время пригодности к нанесению от момента смешивания с отвердителем:

От 10 до 15 мин. при температуре 20°C

Правила использования:

Очистить, прошлифовать и обезжирить поверхность. Подготовить соответствующий кусок стекломата. Стекломат следует резать так, чтобы его кусок на 2 см перекрывал границы повреждённого участка. Тщательно смешать смолу с отвердителем до получения однородного цвета, соблюдая пропорции отвердителя. Время переработки от 10 до 15 минут при температуре 20°C. Нанести кистью смолу на очищенное место. Покрыть стекломатом, прижать, и кистью пропитать смолой. Количество слоев мата зависит от степени повреждения поверхности. Приблизительно через 45 минут можно приступать к механической обработке, в крайнем случае, выравнивание можно произвести при помощи полиэфирной шпатлёвки. Вязкость затвердевшей поверхности улучшает адгезию следующих слоев. В случае необходимости оболочку можно удалить при помощи нитроцеллюлозного растворителя. Минимальная температура работы составляет +10°C.

ВНИМАНИЕ: Остатки смолы смешанной с отвердителем, не вливать обратно в банку!




Очистить
отшлифовать
поверхность



Обезжирить



Подготовить
стекломат



Пропорции:
100+2-3
Potlife
10-15 мин/20°C




Нанести
смолу



Наложить
стекломат



Нанести
смолу



Подождать
45 мин/20°C



P80-P120

Время сушки:

Около 45 мин. при 20 °C

Время сушки можно сократить, поддерживая в течение 15 минут температуру не превышающую 60 °C.

Шлифование:

- P80-P120.

На ремонтный комплект может наноситься:

Шпатлёвки полиэфирные, шпатлёвки полиэфирные для нанесения способом распыления, большинство грунтов, красок и лаков, доступных на рынке.

Цвет:

Жёлтый.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Смола – 12 месяцев при температуре 20°C.

Отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°C.

Правила Безопасности:

Согласно Карте Характеристики данного продукта.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

PL.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL